

## **Инструкция по установке и обновлению экземпляра программы контроллера СКУД CG-ACS-R2**

Программа контроллера СКУД CG-ACS-R2 является неотъемлемой частью сетевого контроллера CG-ACS-R2.

Первая установка программного обеспечения контроллера производится сервисным центром Контролгейт.

Установка и работа программного обеспечения контроллера на сторонних устройствах не предусмотрена.

Для обновления программного обеспечения с помощью веб интерфейса контроллера необходимо выполнить:

1. Открыть вкладку «Обслуживание»;
2. Перейти в раздел «Управление»;
3. Выбрать файл прошивки;
4. Нажать кнопку «Обновить»;
5. Дождаться загрузки файла на контроллер.

После успешного обновления контроллер перезагрузится автоматически.

Загрузить актуальные прошивки устройств можно на официальном сайте

<https://controlgate.ru/proshivki/>

В случае возникновения вопросов связанных с установкой программного обеспечения просим связаться с ответственным лицом: 8(800)511-76-16 доб. 304