#### 29/11/2021 16:48

# Первоначальная настройка сервера в СКУД ControlGate

1. Запустить клиент «**ControlGate.Client.exe**» авторизоваться, нажать «**OK**» для входа в систему.

Control	?	$\times$				
Состовате						
Логин:	admin					
Пароль:	•••••					
	ОК	Отм	ена			
Версия: 2.4.18.140						

2. В основном меню выбирать вкладку «ControlGate», далее выбирать «Настройка приложения».



2/5

3. В окне «Настройка приложения» выбирать вкладку «Серверы», далее нажать кнопку «Создать» в окне справа указать настройки сервера, логин и пароль, выбрать пункт «Подключится», сохранить настройки.

🛛 🙆 Настройк	а приложения					?	×
۶.	+создать ×	СОХРАНИ	пъ				
Серверы	localhost	Настройка п	юдключения:				
		Имя:					
Пользователи		Адрес:		Порт:	9999		*
			Не активен				
		Логин:					
		Пароль:					
			Подключить				

## Добавление ключей лицензий

### Физический ключ

Скачать и установить драйвера для электронных ключей Guardant. Guardant Drivers



#### Программный ключ

В окне «Настройка приложения» выбрать сервер, в открывшемся окне «Обновление лицензии» указать путь к файлу лицензии нажать кнопку «Применить» далее «Сохранить».

🍘 Настройк	а приложения					?	×
>	+создать ×	СОХРАНИ	пъ				
Серверы	localhost	Настройка	подключения:				
	Terrados fundada	Имя:	localhost				
Пользователи		Адрес:	127.0.0.1	Порт:	9999		*
			Сервер подключен				
		Логин:	admin				
		Пароль:	••••				
			Подключить				
		Обновления	алицензии.				
		Оновлени	1e:			Примен	нить
		Текушие ли	цензии:				
		Нет акт	ивной лицензии				

## Пример правильной настройки сервера

При правильной **«Настройке сервера»** и подключении **«Файла лицензии»** в основном меню программы отобразятся иконки доступных разделов программы и текущие лицензии.



× Для корректной работы и запуска сервера необходимо что бы порт: 9999 был открыт.

Последнее обновление: 29/11/2021 16:48